NINTENDEDS. 6

サポートブック

DSi本体にトラブルが起こったときや画面にエラーメッセージ・エラーコードが を表示されたときは、この本を見てトラブルの原因を<u>見つけましょう。</u>

もくりと

充電について	
元電に ういく p.()2
映像や音声が出ない p.()3
タッチスクリーンが操作できない DSiメニューについて)4
SDメモリーカードについて DSiカメラについて)5
DSi サウンドについて DSi ショップについて)6
DSダウンロードプレイができない ピクトチャットができない 通信プレイが快適にできない p.0 スリープモードになってしまう ペアレンタルコントロールについて)7
● エラーメッセージー覧表p.1	0
● エラーコードー覧表 p.1	1
● アフターサービスと保証規程について p.1	4
● 保証書	

故障かな?と思ったら・・・

をかり はき かりとう したが 修理サービスを依頼される前に、下表に従ってもう一度確認してください。 かい しゅうへき ま とりあっかいせっかいと あま かくにん ※各ゲームや周辺機器の取扱説明書も併せてご確認ください。

できない / 充電ランプが点灯しない

- 専用ACアダプタを使用していますか?
- → 専用ACアダプタ[WAP-002(JPN)]を 使用してください。





- ACアダプタが、本体やコンセントにしっかり差し込まれていますか?
- →しっかり差し込んでください。
- ●周囲温度が5~35℃の場所で充電していますか?
- →周囲温度が5~35℃の場所で充電してください。この温度範囲外の場所では充電できないことがあります。
- 充電ランプが点滅していませんか?
- → 充電ランプが点滅している場合、バッテリーパックが正しく接続されていない可能性があります。バッテリーパックが正しく接続されていない可能性があります。バッテリーパックが正しく接続されているか確認してください。

まんじゅうでん ちょうじ かん なが 満充電しても長時間ゲームができない/充電時間が長い

- ●周囲温度が5°C以下の場所でゲームや充電を行っていませんか?
- →周囲温度が5℃以下の場所では、ゲームが長時間できなかったり、充電時間が通常より 長くなる場合があります。

バッテリーパックが膨らんでいる

→リチウムイオン電池の性質上、経年劣化やくり返し充電することでバッテリーバックが 膨らむ場合があります。バッテリーバックの故障ではありませんので、安全上の問題は ございません。膨らんで使用可能時間が短くなったバッテリーバックは寿命ですので、 バッテリーバックを交換してください。 流れた液には触らないように注意し、任天堂サービスセンターにお問い合わせください。

マイクが使用できない / 音声が認識されない

- ■マイクを使用するソフトですか?また、マイクを使用する場面ですか?
- ◆マイクは常時使用できるものではありません。マイクを使用するソフトで、かつ、マイクを使用する場質のときに使用できます。
- •マイクは正常に機能していますか?
- →本体設定のマイクテストでマイクが正常に機能しているか確認してください。 議権第53ページ
- ご家族や友達など、ご自分以外の方の声は正しく認識されていますか?
- ⇒音声の認識率には個人差があり、声質によっては認識されにくい場合があります。

マイクが勝手に反応する / ハウリング※ が発生する


→周囲の騒音や本体のスピーカーから出た音に、マイクが 皮応している可能性があります。騒音の発生源から離れたり、 スピーカーの音量を小さくしたり、ヘッドホンを使用したりして、 音の発生を抑えてみてください。



マイクに入った普をスピーカーから出すようなソフトで、スピーカーから出た普が 南度マイクに入ってしまうことにより本供な騒音が全じる現象です。

www で 映像や音声が出ない

- ●電源ランプは点灯していますか?
- ⇒電源ボタンを押して、電源をONにしてください。



- バッテリーは充電されていますか?
- →バッテリーを充電してください。
- ケームカードはしっかり差し込まれていますか?
- ⇒ゲームカードはカチッと音がするまで、しっかりと差し込んでください。
- スリープモードになっていませんか?
- →スリープモード時は電源ランプがゆっくり削るくなったり暗くなったりします。電源ランプを 確認し、スリーブモードになっている場合は、スリーブモードを解除してください。

音声が出ない

- 音量が最小の状態になっていませんか?
- →本体側面の音量/卵るさ調整スイッチを 操作して、適度な音量に調整してください。



- ヘッドホンやイヤホンマイクを接続していませんか?
- →ヘッドホンやイヤホンマイクを接続している場合、スピーカーから普声は出ません。 (カメラのシャッター普は出ます。)
- ヘッドホンやイヤホンマイクを使用している場合 は、プラグをしっかり奥まで差し込んでいますか?
 - →しつかり奥まで差し込んでください。



タッチスクリーンが操作できない/芷しく反応しない

- タッチスクリーンの位置ずれが発生していませんか?
 - →位置ずれが発生している場合、本体設定のタッチスクリーン の項目で補正を行ってください。 ■評価58ペーシ
 - ※「Lボタン」+「Rボタン」+「STARTボタン」を押しながら 電源をONにすると、タッチスクリーン調整画面から はじめることができます。



● タッチスクリーンに市販の保護シートを貼り付けていませんか?

→市販の保護シートが定しく貼り付けられていないと、タッチスクリーンが保護シートに 反応して、タッチし続けられている状態になります。保護シートを外すと、タッチスクリーン が操作できるようになる場合は、本体の故障ではありません。保護シートの取扱説明書 をお読みいただき、定しく貼り付けてください。





ずれている

空気やゴミが入っている

DSiメニューが表示されるまで時間がかかる

- ●大容量のSDメモリーカード(以下、SDカード)が本体に差し込まれていませんか?
- →大容量のSDカードが本体に差し込まれている場合、DSiメニューの表示に時間が かかる場合があります。

ゲームカードを差し込んでいるのに、DSiメニュー画面で 「DSカードスロットになにもささっていません」と表示される

- ゲームカードは正しく本体に差し込まれていますか?
- →ゲームカードを取り外して、もう一度カチッと普がするまで正しく差し込んでください。 うまくいかない場合は何度か差し置してみてください。
- 本体のDSカードスロットやゲームカードの端子部が 汚れていませんか?
- →別売のDSクリーナー[NTR-015]で端子部のクリーニングを行ってみてください。



ゲームソフトで遊べない

- ●ペアレンタルコントロールの設定で、CEROの年齢区分に基づく 使用ソフトの制限をしていませんか?
 - ●暗証番号を入力して、一時的にペアレンタルコントロールの設定を解除するか、本体設定のペアレンタルコントロールの項目でCEROの年齢区分に基づく使用ソフトの制限を解除してください。08~

SDカードの反応がない

- SDカードは本体に正しく差し込まれていますか?
- ➡本体側面のSDカードスロットにカチッと音がするまで、しっかりと差し込んでください。
- •SDカードは壊れていませんか?
 - →パソコンやデジタルカメラなどでSDカードのファイルが正しく見られるか、確認してください。
- ●DSiカメラで表示可能な写真が保存されていますか?
 - → DSiカメラでは、DSi/DSi LL本体で撮影した写真のみが表示 されます。デジタルカメラや携帯電話などで撮影した写真は まポジャルカメラや携帯電話などで撮影した写真は



- DSiサウンドで再生可能なファイルが保存されていますか?
- → DSiサウンドでは、ファイルの拡張とが「.m4a」「.mp4」「.3gp」のAAC形式のファイルが再生できます。AAC形式のの音楽ファイル(「.mp3」など)は新生できません。

DSiカメラで「顔をうつしてください」と出たまま、反応しない

- →正しく顔を認識できていない状態です。明るい場所に移動したり、顔全体が画面によく映るように方向を変えるなどしてみてください。また、次の要素も顔認識に影響を与える可能性があります。ご確認ください。
 - ・周囲の明るさや照明
 - ·髪型(頭髪が顔にかかっているなど)
 - ・眉毛や頭髪の色

 - ・ひげの色や形、濃さ
 - ・メガネ、顔や頭に着けた装飾品



DSiカメラで首や口が正常に認識されない

→ 顔認識機能は周囲の環境や個人差により、正しく認識できないことがあります。 自や口の位置などが正しく認識されないときは、明るい場所に移動したり、顔が画面 によく映る方向に変えるなどしてみてください。上記の項首も併せてご確認ください。

カメラで映した映像の色がおかしい

→今、映っているものとは別のものを一度映してみてください。それでも、色がおかしい 場合は、任天堂テクニカルサポートセンターへお問い合わせください。 18<->

DSiカメラで写真やフレームの交換ができない

- ペアレンタルコントロールの設定で、写真データの無線による送受信を 制限していませんか?
- ⇒ 暗証番号を入力して、一時的にペアレンタルコントロールの設定を解除するか、本体設定のペアレンタルコントロールの項目で写真データの無線による送受信の制版を解除してください。 08ペーシ

DSiサウンドで音楽ファイルやフォルダが表示されない

- SDカードは本体に正しく差し込まれていますか?
- ➡本体側面のSDカードスロットにカチッと音がするまで、しっかりと差し込んでください。
- ●DSiサウンドで再生できる音楽ファイルがSDカードに保存されていますか?
- → DSiサウンドでは、ファイルの拡張子が「.m4a」「.mp4」「.3gp」のAAC形式の ファイルが再生できます。AAC形式以外の音楽ファイル(「.mp3 | など)は再生できません。
- ⇒音楽ファイルは最大3000個までしか表示されません。
- ●音楽ファイルが保存されているフォルダが1001個以上ありませんか?
- →フォルダは最大1000値までしか表示されません。
- ●音楽ファイルが1つのフォルダに101個以上保存されていませんか?
- ➡音楽ファイルは、1つのフォルダに100個までしか表示されません。また、SDカード内に同名 フォルダがある場合、それらのフォルダ内の音楽ファイルはまとめられ1つのフォルダとして 。 表示されます。その場合も、まとめられた1つのフォルダにつき、100個までしか表示されません。
- 音楽ファイルが8階層より深い階層のフォルダに保存されていませんか?
- →DSiサウンドでは、8階層までのフォルダしかファイルチェックを行いません。

DSiサウンドで音楽ファイルが再生できない

- ●音楽ファイルはDSiサウンドで再生可能なフォーマットになっていますか?
- ⇒DSiサウンドでは、次のフォーマットの音楽ファイルが再生できます。 ファイル形式 : AAC (.m4aまたは.mp4または.3gp) 形式

ビットレート : 16kbps~320kbps サンプリング周波数:32kHz~48kHz

DSiショップでソフトを購入できない

- ●DSiポイントの残りポイントが不足していませんか?
- ⇒下記のいずれかを使用して、DSi本体にポイントを登録してください。
- ・クレジットカード(VISA、JCB、マスターカード)
- ・ニンテンドープリペイドカード(任天堂製品の取扱店で購入可能)
- ・ニンテンドープリペイド番号

(コンビニエンスストアや携帯電話の専用サイトで購入可能)

※ニンテンドーポイントプリペイドカード、ニンテンドーポイント プリペイド番号、Wiiポイントプリペイドカード、Wiiポイントプリ ペイド番号でも、DSiポイントを登録できます。



※くわしい登録方法 環境第35ページ

- ペアレンタルコントロールの設定で、DSiショップでのポイントの使用を 制限していませんか?
- →暗証番号を入力して、一時的にペアレンタルコントロールの設定を解除するか、本体設定の ペアレンタルコントロールの項目でポイント使用の制限を解除してください。 08~

DSダウンロードプレイができない

- ●ペアレンタルコントロールの設定で、DSダウンロードプレイの使用を制限 していませんか?
- ⇒暗証番号を入力して、一時的にペアレンタルコントロールの設定を解除するか、本体 設定のペアレンタルコントロールの頃首でDSダウンロードプレイの使用の制限を 解除してください。 08ペーシ

ピクトチャットができない

- ●選択したチャットルームの参加人数が既に16人ではありませんか?
- **→**一つのチャットルームには16人までしか参加できません。
- ●ペアレンタルコントロールの設定で、ピクトチャットの使用を制限して いませんか?
- ➡暗証番号を入力して、一時的にペアレンタルコントロールの設定を解除するか、 本体設定のペアレンタルコントロールの項目でピクトチャットの使用の制限を解除 してください。08ページ

通信プレイが快適にできない

(通信が途切れる・ゲームがスムーズにできない)

- ⇒電波の受信感度が悪いようです。通信相手と近づいたり、通信相手との間にある。 魔害物となるものを取り除いてみてください。

突然スリープモードになってしまう

- →外部からの磁気が原因でスリープモードになって しまった可能性があります。磁気を帯びた物から 本体を離してください。
 - ※他のニンテンドーDSシリーズ本体の上に重ねて 置いた場合もスリープモードになる可能性が あります。



ペアレンタルコントロールの設定が解除できない

- 正しい暗証番号を入力しましたか?
- ⇒正しい暗証番号を入力してください。暗証番号を忘れた場合 08ページ
- ●秘密の質問の回答を正しく入力しましたか?
 - ⇒正しい秘密の質問の回答を入力してください。秘密の質問の回答を忘れた場合 08 <->

以上の操作を行っても正常に動作しない場合は、任天堂サービスセンターに点検を依頼して ください。18ページ

ペアレンタルコントロールの解除方法

ペアレンタルコントロールの解除方法は、一時的に解除する方法と本体設定で ペアレンタルコントロールの設定を変更する方法の2種類があります。

一時的に解除する方法

制限されている項目を選ぶと表示される暗証 番号入力画面で、暗証番号を入力 1

「OK」をタッチ **2**





本体設定のペアレンタルコントロールを 1 タッチ



(2) tell をタッチ



3 暗証番号を入力

OK をタッチ



5 設定内容 をタッチ



以降、画面の指示に従って、制限内容を変更する

あんしょうばんごう ひみつ しつもん わす 暗証番号や秘密の質問を忘れた場合は・・・

まんいち あんしょうばんごう ひゅう しつもん がいとう わす ばあい つぎ てじゅん したが 万一、暗証番号や秘密の質問の回答を忘れてしまった場合は、次の手順に従って 操作してください。

暗証番号入力画面であるれた。を タッチ




秘密の質問の回答を入力 ※回答ができれば、ペアレンタル コントロールの設定に進みます。




秘密の質問の回答も忘れてしまった場合

忘れた をタッチ 再度





ベアレンタルコントロール



番号





異常が発生した場合、画面に次のようなエラーメッセージが表示されることがあります。 下表に従って対処してください。

エラーメッセージ	がしょほうほう 対処方法
エラーが発生しました。本体の電源ボタンを長押しして電源を がない。本体の電源を がないないます。 ででである。 のFFにし、本体の取扱説明書の 指示に従ってください。	本体の電源を一旦OFFにしてください。その後、電源をONにして、エラーが発生した際と同じ操作をしてください。それでも同じエラーメッセージが表示される場合は、本体を検査する必要があります。本体の電源をOFFにし、任天堂サービスセンターにお問い合わせください。
本体保存メモリが壊れました。 修理につきましては、任天堂 サービスセンターにお問い合わ せください。	 本体保存メモリが壊れています。住 を で で で
SDカードスロットにささって いるものは使えません。	● SDカードスロットに、DSIで使用できないSD カードがささっているか、SDカード以外のものが ささっているか、もしくはSDカードのシステム 領域が壊れています。DSi本体で使用できる 歪しいSDカードを差し込んでください。
SDカードの空き容量がたりません。	本体設定のソフト管理画面
本体に空きボックスがありません。	DSiメニューに空きボックスがありません。 本体設定のソフト管理

上記以外のエラーメッセージが表示された場合は、任天堂テクニカルサポートセンターにお問い合わせください。 18ペーシ

インターネットの設定が定しくできなかった場合や、接続テストに失敗した場合は、エラーメッセージとともに、エラーコードが表示されます。で表の対処方法や、本体のインターネット設定 確確54本。、任天堂ホームページ 18本シ、、ご使用のネットワーク機器の取扱説明書などをご確認ください。

※ニンテンドーWi-Fi USBコネクタをご利用の際、エラーコード 052003、052103、052203の エラーが発生して接続できない場合は、パソコンのセキュリティソフトやファイアウォールが原因の 可能性があります。詳しくは任矢堂ホームページをご覧ください。 18ペーン

エラーコード	状況	たいしょほうほう 対処方法
020100 020999	ニンテンドーWi-Fi コネクションに接続 できませんでした。	
034301	本体更新用のサーバーに せっぱく 接続できませんでした。	しばらく待って、もう一度接続してください。症状が
034300 034305 034499	インターネットのエラー により、本体の更新が できませんでした。	置らない場合は、任天堂テクニカルサポートセンターへ お問い合わせください。 18ペッ
050100 050199	インターネットに接続 できませんでした。	
023000 025999	ニンテンドーWi-Fi コネクションのサーバー がメンテナンスでかり 混み合っています。	●しばらく待って、もう一度接続してください。
034000 034218 034500 034699	エラーが繋撃したため、 本体の更新ができません でした。	● 住天堂テクニカルサポートセンターへお問い合わせ ください。 <mark>18ページ</mark>
034219 034220	本体保存メモリの空き ブロックが定りません。	本体設定のソフト管理画面で、不要なソフトを消去 してください。

エラーコード	*************************************	たいしょほうほう 対処方法
050000 050099	アクセスポイントが 見つかりませんでした。	 アクセスポイントの設定を確認してください。 電波環境が悪い可能性があります。アクセスポイントに近づいたり、間に人や物などの障害物が入らないようにしてみてください。 アクセスポイントが利用できる状態が確認してください。詳しくは、アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
050500 050599	列用規約に同意する 必要があります。	● 利用規約に同意してください。 <mark>縮作道54ペッ</mark>
050600 050699	はないせってい をせんつうしん 本体設定の無線通信の せってい オフ 設定がOFFになっています。	
051000 051099	設定されたSSIDに一数 するアクセスポイントが 見つかりませんでした。	● 接続先のSSIDが、接続したいアクセスポイントの 設定と一致しているか確認してください。
051100 051199	アクセスポイントに接続 できませんでした。	 検続先設定のセキュリティキーが、アクセスポイントのものと一致しているか確認してください。 ニンテンドーWi-Fi USBコネクタを使って接続する場合は、バソコン側で接続を許可する設定をしてください。接続を許可しているのにこのエラーコードが出る場合は、電波環境が悪い可能性があります。アクセスポイントに近づいたり、間に人や物などの障害物が入らないようにしてみてください。 独自にセキュリティキーを設定しているFREESPOTに接続するときは、接続先の設定をしてください。
051200 051299	アクセスボイントの同時 #25 を	 接続しようとしたアクセスポイントは、接続できる
051300 051399	特定できない原因で、 アクセスポイントに接続 できませんでした。	エラーコード051100~051299の対処方法を ご確認ください。 アクセスポイントの設定を見直してください。
052000 052099	IPアドレスを自動的に 取得できませんでした。	 アクセスポイントなどのDHCPサーバー機能を有効にしてください。DHCPサーバー機能が使えない場合は、IPアドレスなどを手動で設定する必要があります。 賃貸債債64ペーン 接続生設定のセキュリティの種類とキーが、接続したいアクセスポイントの設定と一致しているか確認してください。

エラーコード	状況	対処方法
052100 052399 312004 312005	インターネットに接続 できませんでした。	 お使いのネットワーク環境からインターネットに接続できることを確認してください。 接続先設定のIPアドレス自動取得以降の設定を見置してください。 接続先設定のIPアドレス自動取得が「しない」の接続先設定のIPアドレス自動取得が「しない」の接続と設定のIPアドレス自動取得が「しない」の場合は、セキュリティの種類とキーが、接続したいアクセスポイントの設定と一致しているか確認してください。
052400 052599 312012 312013	プロキシーサーバーに *2*** 接続できませんでした。	 お使いのネットワーク環境からプロキシーサーバーに ままだ。 接続できることを確認してください。 プロキシーサーバーの設定を見値してください。
052700 052799	間じIPアドレスの設定 されたネットワーク機器が まるため、接続できません。	● 接続先設定のIPアドレス自動取得の設定を見直して ください。
053000 053299	インターネットに接続 できませんでした。	 電波環境が悪い可能性があります。アクセスポイントに 遊がしたり、間に人や物などの障害物が入らない ようにしてみてください。 独自にセキュリティキーを設定しているFREESPOTに 接続するときは、接続先の設定をしてください。
054000 054199 290500 290599 291000 291099	通信エラーによって ネットワークから切断 されました。	 電波環境が悪い可能性があります。アクセスポイントに 近づいたり、間に人や物などの障害物が入らない ようにしてみてください。 一時的な症状の可能性もありますので、しばらく 待ってやり直してください。症状が治らない場合は、 任天堂テクニカルサポートセンターへお問い合わせ ください。18ペーシ

上記以外のエラーコードが表示された場合は、任天堂テクニカルサポートセンターにお問い合わせください。18ペーシ

アフターサービスと保証規程について

任天堂株式会社(以下、当社)は、以下の内容に従って、お客様にアフターサービスを 「提供します。必ず「修理サービス規程」「保証規程」をお読みになり、同意いただいた うえで、アフターサービスを依頼してください。

しゅう り ■修理をご依頼される前に

任天堂ホームページ(http://www.nintendo.co.jp/)、 または、本書の「故障かな?と思ったら・・・」 「エラーメッセージー覧表」「エラーコードー覧表」を ご覧いただき、故障かどうかをご確認ください。



■修理のお申し込み方法

ホームページからお申し込みいただく場合

任天堂ホームページ・任天堂モバイルで「オンライン修理受付登録」がご利用 いただけます。オンライン修理受付していただいた場合、修理品の発送時期や 修理見積書をメールにてご確認いただけたり、修理依頼書を記載・添付していただく 必要がありません。また、ご希望に応じて、修理品の発送に便利なダンボールなどが セットされた「修理品発送キット」の送付を無償で行っております。



http://www.nintendo.co.jp/



任天堂モバイル http://nintendo.ip/



ホームページをご利用されない場合

p.19の修理依頼書に必要事項をご記入のうえ、修理品と保証書をあわせて、 任天堂サービスセンターまでご送付ください。 18ページ

> 保証期間内における修理品の発送は、 かき たくはいびん りょうきんちゃくばら 下記の宅配便 (料金着払い)をご利用ください。

- クロネコヤマト Tel:0120-01-9625

 - ●日本郵便 Tel:0120-23-2886
 - さ がわきゅうびん ● 佐川急便

修理依頼品をお送りいただく際のご注意

- ・修理依頼品をお送りいただく際は、本体や付属品に傷や破損などが発生しないように、 しっかり梱包してください。
- ・不十分な梱包により、輸送中に製品が紛失あるいは破損したと考えられる場合は、 修理依頼をお断りします。
- ・保証書に必要事項 (ご住所、お名前、お買い上げ店名、お買い上げ年月日など) が 記入されていること、および本体製造番号と同じ番号の製造番号ラベルが貼られて いることをご確認のうえ、保証書も一緒にお送りください。
- ・特定のソフトや付属品の使用時に不具合症状が見られる場合は、必ずそのソフトや 付属品も一緒にお送りください。
- ・お買い上げ後、お客様によって取り付けられた物品(ストラップや保護シート、シール、 デコレーションなどの装飾物)は取り外してください。保証期間内であっても修理・検査の 都合上、お預かり時の状態での返却はいたしかねます。
- ・輸送中に発生した事故に関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・保証期間終了後の当社への送料は、お客様にご負担をお願いいたします。

■修理について

- ・出張修理の依頼はお受けしておりません。 ・修理で交換された部品などは、いかなる場合でも返却いたしません。
- ご依頼の修理を行うため最低限必要な箇所については、具体的な修理内容に関わらず、 当社が修理する場合があります。
- ・「原則として、システムソフトウェアは最新版に更新いたします。また、当社が必要と判断 はあい。ほんたいほぞん した場合、本体保存メモリに保存されているソフトウェアを最新版に更新いたします。
- ・修理の都合により、修理時に再生部品や改良部品を使用する場合があります。
- ・修理の都合により、製品を交換、あるいは製造番号を変更する場合があります。
- ・修理の際に使用する部材は、すべて日本国内仕様といたします。
- ・当社の品質基準を上回るご依頼には対応いたしかねます。
- ・修理作業着手後の修理キャンセルはお受けできません。
- ・修理品の返却は当社指定の運送業者にて行います。返却先は日本国内に限ります。


■修理依頼品の保管期間について

- ・お見積もりの連絡後、お客様からの回答がなく30日経過した場合は、修理をせずに 返却いたします。
- ・製品の返却について、お客様のご都合で1年間お引き取りいただけなかった場合、 当社にて処分いたします。
- 当社からの連絡や返却ができない場合、保管開始から1年経過後、当社にて処分 いたします。

■交換・修理をお断りする場合について

- ・分解や改造 (ソフトウェアを含む)、不当な修理による故障および損傷がある場合。
- ・自隠しゴムや電池蓋以外のネジがない、あるいは外した痕跡がある場合。
- ・損傷が激しく、修理しても機能の修復や維持が困難な場合。
- ・記録媒体(本体保存メモリおよびSDカード)内の損傷したデータの復旧を 希望される場合。
- ・取扱説明書に記載されていない使用方法で作成されたデータや任天堂が承認していない ソフトウェアなどが本体保存メモリ内に保存されている場合、または保存された痕跡が ある場合。
- ・上記に該当するケースであると当社が判断した場合。

目隠しゴムの場所





しゅうり だいきん ■修理代金について

- ・保証期間終了後の修理は、有償修理になります。
- ・修理代金が発生した場合は、代金引換便にて発送いたします。
- ・修理サービスは個別に行うため、周辺機器などの比較的低価格な製品の修理代は、 販売価格を超えることがあります。

■記録媒体内のデータについて

- ・修理内容によっては、本体保存メモリに保存されているデータが消えたり、SDカードに 保存しておいたデータが使用できなくなる可能性があります。あらかじめご了承ください。
- ・記録媒体内のデータについては、当社は一切の責任を負いかねます。

■その他のご注意

- ・保証書はいかなる場合も再発行いたしません。
- ・修理用部品の販売は行っていません。
- ・修理用部品の保有期間は、製品製造終了後6年間です。保有期間満了後は、修理が できない場合があります。また、規制などにより保有期間内であっても修理できない 場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品の故障および修理に起因する派生的損害については、当社は一切の責任を 負いかねます。

保証規程

保証的をかんない、まいひん 保証期間内の製品については「修理サービス規程」に加え、本規程が適用されます。本規程とあわせて 「修理サービス規程」も必ずお読みください。

17

- ●保証期間は使用開始時期に関わらず、お買い上げ目から1年間です。
- ●修理後も保証期間に変更はありません。
- ★保証書は日本国内で使用される場合に限り有効です。
- ●保証期間中でも以下の場合は有償修理となります。
- (1)保証書の提示および添付がない場合
- (2)保証書の必要事項の未記入(ご住所、お名前、お買い上げ店名、お買い上げ年月日など)、あるいは 字句を無断で改ざんされている場合。
- せいひん せいぞうばんごう はんへつ はいかい せいでん せいぞうばんごう はしょうしょ は せいぞうばんごう 割品の製造番号が判別できない場合、あるいは製品の製造番号と保証書に貼られた製造番号 ラベルの番号が違う場合。
- (4)取扱説明書に従った使用方法と異なるお取扱いによって生じた故障および損傷。
- (5)お買い上げ後の輸送、移動時の落下、管理・保管上の不備により生じた故障および損害。
- (6)液晶割れ、水濡れ(腐食)、落下、衝撃、加圧、異物混入などによる故障および損傷。
- (7)火災、地震、風水害、落雷、塩害、ガス害、異常電圧、その他の天災地変などによる故障および損傷。
- (8) 本体電池蓋内の水検知ラベルが失われている場合。
- (9)接続している他の機器に起因して、本製品に生じる故障および損傷。
- (10)専用品以外の使用による故障および損傷。
- (11)消耗部品を交換、または補充する場合。
- (12) 故障でない簡所をお客様の依頼により交換する場合。
- (13)お買い上げの製品が、使用後に有償無償を問わず譲渡されたもの(中古品)であった場合。
- (14)一般家庭以外(業務用など)で使用したことによる故障および損傷。
- (15) 上記(1)~(14)に該当するケースであると当社が判断した場合。
- ●保証期間終了後の当社への送料は、お客様にご負担をお願いいたします。
- 本保証規程は予告なく変更する場合があります。
- 本保証規程の最新版は、当社ホームページでご確認いただけます。なお、保証規程は常に最新版を 適用いたします。

保証書について

保証書は、このたびお賞い上げいただきました「ニンテンドーDSi」の記覧を保証するもので、デーの 場合の保証期間内無償修理サービスに必要です。もし未発行の保証書をお持ちの場合は、保証書の 該当欄に、お名前、ご住所をご記入のうえ、お買い上げの販売店で発行手続きをお受けください。

- 1. 保証に関する事項は保証規程に記載しています。
- 2. この保証書は、ゲームカードやニンテンドーDSi南角バッテリーパックの保証を含みません。
- 3. 販売店が独自に行っている保証は、当社が提供する保証とは関係ありません。

お問い合わせ先

任天堂テクニカルサポートセンター

商品・インターネットに関するお問い合わせ

0570-020-210(ナビダイヤル)

03-4330-7570 (PHS、IP電話からはこちらをご利用ください)

※電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。

でんね うりつり じかん ここぜん じ こここ じ しゅくじつ かいしゃ とっきゅうび のぞ 電話受付時間:午前9時~午後5時(祝日、会社特休日を除く)

任天堂サービスセンター

修理に関するお問い合わせ、送り発

0570-021-010(ナビダイヤル)

0774-28-3133 (PHS、IP電話からはこちらをご利用ください)

※電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。

雷話受付時間:月~金曜 午前9時~午後9時 / 十曜 午前9時~午後5時 (日曜、祝日、会社特休日を除く)

修理品の送り先・直接お持ち込みいただく場合

〒 611-0042 京都府宇治市小倉町神楽田56番地 任天堂サービスセンター ニンテンドーDSi 係

※いばよりじかん、パラ・*んよう・ことが、 じ・こここと じょくにょう しゃくじゃ かいしゃ とっきゃうじょ のぎ 営業時間:月~金曜・午前9時~午後5時(土、日、祝日、会社特休日を除く) ※電話受付日時とは異なりますのでご注意ください。

にんてんどうこうしき イ天堂公式サイト

最新情報はココで確認!

任天堂ホームページ http://www.nintendo.co.jp/

● 最新のゲーム情報を詳しく紹介。オンライン修理受付ができるなどサポート情報も充実。

ケータイで住民堂を楽しむ!

[iモード・EZweb・Yahoo!ケータイ対応]

任天堂モバイル

http://nintendo.jp/

● 着信メロディ、待受画像などのコンテンツ満載。 任天堂商品の「修理受付」もご利用いただけます。



オリジナルグッズをゲット!

[パソコン&携帯電話に対応]

クラブニンテンドー http://club.nintendo.jp/



◎商品同封のシリアルナンバーを登録してオリジナルグッズを手に入れよう!

NINTENDO DS 0

しゅうり いらいしょ 修理依頼書

保護者の方がご記入ください。

- お客様にご提供いただく個人情報のお取り扱いにつきましては、修理以外の自らしには 使用いたしません。
- 法令により、字配便に同梱する書面(本書、その他の書面)を封筒に入れた場合、封筒に 封をしないでください。

小面红亚口	ご自宅 : ()	_	
	お電話番号	携帯番号 : ()	_
	本体以外の ご送付品	□ ACアダプタ□ ソフト (タイトル:□ その他 (タッチベン))
	本体の 製造番号	TJ		※本体背面のラベルの 英数字を記入
	お見積もり ご連絡の条件	行わせていただきます。 修理代金が3,501円(利	(込) 以上の場合で	積り連絡をせずに修理を 、見積り連絡をご希望の 額(*)を記入してください。 円(税込)以上
	具体的な故障の症状(できるだけ詳しくご記入ください)			





※必要な場合はイラストにご記入ください



ニンテンドーDSi 保証書

この製品は、当社の万全な品質管理のもと、厳密な製品検査に合格したものです。

「取扱説明書」に従ったお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、本書のp.14~p.17に 記載された内容により修理いたします。

- ●お買い上げ店、お買い上げ年月日が記入されているかをお確かめのうえ、お受け取りください。
- ●この保証書は再発行いたしませんので、お客様のお名前、ご住所および電話番号をお客様が 保証書にご記入のうえ、大切に保管してください。

お客様	ご住所				
	お名前				
	TEL.				
お買い上げ店	住所				
	お買い上げ年月日	年	月	日	
店名					(卸)

製造番号: